

Mr. AIR BRUSH CUSTOM GRADE 018

DOUBLE ACTION



株式会社 GSIクレオス
ホビー部
〒105-0014
東京都港区芝3-8-2 芝公園ファースビル
TEL. 0570-041-223


PS771

Mr.エアブラシ カスタム グレード 018 ダブルアクション・取扱説明書

Mr.エアブラシ カスタム グレード 018 ダブルアクション 透視図


Perspective view of Mr. AIR BRUSH CUSTOM GRADE 018 DOUBLE ACTION

■押しボタンには前後があります。ボタン裏側の凹みのある方が後になります。




ニードルが進むとすき間がせまくなり噴霧が細くなり、後退するとすき間がひろがり太い噴霧ができる。

When the needle advances, the gap closes, narrowing the spray, and when it moves back, the gap expands, widening the spray.



21 エアホースジョイント
1/8 (S) — PS (細)
Air Hose Joint



Mr. AIR BRUSH CUSTOM 0.18 DOUBLE ACTION




株式会社 GSI クレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
0074 TEL.03(5211)1844

PS-770


—Mr.エアブラシ カスタム 0.18 ダブルアクション・取扱説明書—

Mr.エアブラシ カスタム 0.18 ダブルアクション 透視図 Perspective view of Mr. AIR BRUSH CUSTOM 0.18 DOUBLE ACTION


■押しボタンには前後があります。ボタン裏側の凹みのある方が後になります。



ニードルが前進するとすき間がせまくなり噴霧が細くなり、後退するとすき間がひろがり太い噴霧ができる。
When the needle advances, the gap closes, narrowing the spray, and when it moves back, the gap expands, widening the spray.



②1 エアホースジョイント
1/8 (S) — PS (細)
Air Hose Joint



Mr.AIRBRUSH GMW4 DOUBLE ACTION




株式会社 GSIクレオス
生活産業部 ホビー課
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
-0074 TEL.03 (5211) 1844

PS-296

— Mr.エアブラシ GMW4 吸上式 ダブルアクション・取扱説明書 —

Mr.エアブラシ GMW4 吸上式 ダブルアクション 透視図 Perspective view of Mr. AIRBRUSH GMW4 DOUBLE ACTION



注意! 塗料ノズルを不用意にはずさないで下さい。
塗装ノズルは、非常に繊細なパーツなので、取りはずし、取り付けの際に、ねじ切ってしまう恐れがあります。
通常の洗浄、お手入れの場合は、塗装ノズルをはずす必要はありません。

PROCON
BOY

LWA TRIGGER TYPE DOUBLE ACTION




株式会社 GSI クレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
+0074 TEL.03 (5211) 1844

PS-290

—プロコンBOY LWAトリガータイプ ダブルアクション・取扱説明書—

プロコンBOY LWAトリガータイプ ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY LWA TRIGGER TYPE DOUBLE ACTION



注意! 塗装ノズルを不用意にはずさないで下さい。
塗装ノズルは、非常に繊細なパーツなので、取りはずし、取り付けの際に、ねじ切ってしまう恐れがあります。通常の洗浄、お手入れの場合は、塗装ノズルをはずす必要はありません。

PROCON BOY WA DOUBLE ACTION PLATINUM 0.3 Ver.2




株式会社 GSIクレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
TEL.03 (5211) 1844

PS-289


—プロコンBOY WA プラチナ 0.3 ダブルアクション Ver.2・取扱説明書—

プロコンBOY WA プラチナ 0.3 ダブルアクション Ver.2 透視図 Perspective view of PROCON BOY WA PLATINUM 0.3 DOUBLE ACTION Ver.2




ニードルが前進するとすき間がせまくなり噴霧が細くなり、後退するとすき間がひろがり太い噴霧ができる。

When the needle advances, the gap closes, narrowing the spray, and when it moves back, the gap expands, widening the spray.




Mr.リアコンプレッサー/プラチナ/レギュレーターセットには、右のパーツは入っていません。



19 エアホースジョイント
1/8 (S) — PS (細)
Air Hose Joint

21 エア調整ネジ・バルブセット (Mr.エア用) Air Valve



PROCON BOY WA

DOUBLE ACTION 03 SIDE CUP SPECIAL






株式会社 GSIクレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
-0074 TEL.03 (5211) 1844

PS-276

プロコンBOY WA ダブルアクション 03 サイドカップ式・取扱説明書

プロコンBOY WA ダブルアクション 03 サイドカップ式 透視図

Perspective view of PROCON BOY WA DOUBLE ACTION 03 SIDE CUP SPECIAL




24 エアホース PS (細)
Air Hose



28 ノズルレンチ
Wrench

●塗料ノズルは、通常のお手入れの場合、はずす必要はありません。



23 エアホースジョイント
1/8 (S) - PS (細)
Air Hose Joint

25 エア調整ネジ・バルブセット
(Mr. エア用)
Air Valve

PROCON BOY WA TRIGGER TYPE DOUBLE ACTION 0.3mmノズル




株式会社 GSIクレオス
ホビー部 ホビー課
〒192 東京都千代田区九段南2-3-1
+0374 TEL.03(5211)1844

PS-275

—プロコンBOY WAトリガータイプ ダブルアクション・取扱説明書—

プロコンBOY WAトリガータイプ ダブルアクション 透視図
Perspective view of PROCON BOY WA TRIGGER TYPE DOUBLE ACTION




PROCON BOY WA DOUBLE ACTION 0.3



株式会社 GSI クレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
-0074 TEL.03 (5211) 1844

—プロコンBOY WA ダブルアクション 0.3・取扱説明書— PS-274


プロコンBOY WA ダブルアクション 0.3 透視図 Perspective view of PROCON BOY WA DOUBLE ACTION 0.3




23 エアホース PS (細)
Air Hose




22 ノズルレンチ
Rench
●塗料ノズルは、通常のお手入れの場合、はずす必要はありません。



18 エアホースジョイント
1/8(S) - PS (細)
Air Hose Joint



19 エア調整ネジ・バルブセット
(Mr.エア-用)
Air Valve



PROCON BOY FWA DOUBLE ACTION PLATINUM 0.2




株式会社 GSI クレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
TEL.03(5211)1844

PS-270

プロコンBOY FWA プラチナ 0.2 ダブルアクション・取扱説明書

プロコンBOY FWA プラチナ 0.2 ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY FWA PLATINUM 0.2 DOUBLE ACTION



PROCON BOY WA DOUBLE ACTION PLATINUM




株式会社 GSI クレオス
生活産業部 ホビー課
〒1102 東京都千代田区九段南2-3-1
0374 TEL.03 (5211) 1844

PS-269

—プロコンBOY WA プラチナ ダブルアクション・取扱説明書—




プロコンBOY WA プラチナ ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY WA PLATINUM DOUBLE ACTION

■押しボタンには前後があります。ボタン裏側の凹みのある方が後になります。



ニードルが前進するとき間がせまくなり噴霧が細くなり、後退するとき間がひろがり太い噴霧ができる。

When the needle advances, the gap closes, narrowing the spray, and when it moves back, the gap expands, widening the spray.



PROCON BOY SQ SINGLE ACTION


プロコンBOY SQ シングルアクション・取扱説明書



(株)GSIクレオス ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
-0074 TEL.03(5211)1844

プロコンBOY SQ シングルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY SQ SINGLE ACTION

PS-268



PROCON BOY FWA DOUBLE ACTION


— プロコンBOY FWA 0.2 ダブルアクション・取扱説明書 —



株式会社クレオス ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-1-1
0074 TEL.03 (5211) 1844

PS-267

プロコンBOY FWA 0.2 ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY FWA DOUBLE ACTION



PROCON BOY LWA DOUBLE ACTION




株式会社 GSIクレオス
ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
-0074 TEL.03 (5211) 1844

—プロコンBOY LWA ダブルアクション・取扱説明書—

PS-266

プロコンBOY LWA ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY LWA DOUBLE ACTION



PROCON BOY SAe SINGLE ACTION


—プロコンBOY SAe 0.3 シングルアクション・取扱説明書—




株式会社クレオス ホビー部
〒102 東京都千代田区九段南2-3-1
0074 TEL.03 (5211) 1844

PS-265

プロコンBOY SAe 0.3 シングルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY SAe SINGLE ACTION



ニードルが前進するとすき間が
せまくなり噴霧が細くなり、後退
するとすき間がひろがり太い噴
霧ができる。
When the needle advances, the
gap closes, narrowing the spray,
and when it moves back, the gap
expands, widening the spray.



PROCON BOY WA DOUBLE ACTION


—プロコンBOY WA ダブルアクション・取扱説明書—



株式会社クレオス ホビー部
〒1102 東京都千代田区九段南2-3-1
*074 TEL.03 (5211) 1844

PS-264

プロコンBOY WA ダブルアクション 透視図 Perspective view of PROCON BOY WA DOUBLE ACTION



ニードルが前進するとすき間がせまくなり噴霧が細くなり、後退するとすき間がひろがり太い噴霧ができる。

When the needle advances, the gap closes, narrowing the spray, and when it moves back, the gap expands, widening the spray.

